

高輝度スポット UV LAMP 3818



日中でも使用できる高照度ブラックライト！

距離500mmで
40,000 μ W
以上の高照度！

Cool!



メリット

1. 明るい太陽の下でも、磁気・蛍光浸透探傷が可能。
2. 立った姿勢で照射できるので、足腰の負担が少ない。

夜間作業が、昼間の作業に振り替えられます。

- その結果:
- ① 夜勤が無くなり、コストダウン！
 - ② 夜勤が無くなり、健康作業！
 - ③ 夜勤が無くなり、安全向上！
 - ④ 夜勤が無くなり、労務管理も安心！
 - ⑤ 夜間作業の騒音問題解決！
- さらに+
- ⑥ 形状と傷の同時写真撮影が簡単！

仕様

標準仕様 商品CODE番号: 3818.001

バルブ: ガスディスチャージ35W特注バルブ、寿命2000時間

照射角: 3.5° スポット焦点型

輝度: 40,000 μ W以上 (距離500mmのピーク値)

立ち上がり時間/再点灯時間: 15秒以下

電源: AC 100V仕様

ランプ部: L240 x W155 x H250mm、1.2Kg

電源部: L270 x W130 x H170mm、1.5Kg

ランプ-電源部ケーブル: 3m (標準)

電源ケーブル: 長さ 2m

筐体: IP65適応 防滴ハウジング

交換部品

CODE番号:

35Wバルブ	3816.101	フィルター	3816.201
前面リング	3816.301	背面ガスケット	3816.311

フレーム、ボディーは55°C以下！

装置特徴

- * 電源部とランプのセパレートタイプ！
- * 軽量ランプ : 重量 1.2Kg
電源ユニット: 重量 1.5Kg
- * 消費電力の少ない35Wバルブ
- * 発熱の少ないクール設計
- * 持ちやすいピストルグリップ
- * 堅牢設計: 振動に強い車載用と同等フィラメントを使用！
- * 電源ONで即使用可能(5-15秒)
- * 再点灯もすぐにOK！
- * S, CE, ETL/cETL 認証
- * IP65相当の防滴ハウジング
- * バルブ寿命 2000時間以上
- * そのまま使える日本向け100V仕様

オプション

ランプ-電源間ケーブル延長: 5m, MAX 10m
ショルダーアルミケース
バッテリータイプ、一体型モデル、トーチ等有り。



品質管理のトータルサプライヤー

日本マテック株式会社
NIHON MATECH CORPORATION

東京本社: 東京都新宿区若葉1-21-17

TEL: (03)3221-7531 FAX: (03)3221-7240 (〒160-0011)

大阪支社: 兵庫県高砂市春日野町4番35号 グランメエル435 1F

TEL: (079)447-1561 FAX: (079)447-1556 (〒676-0814)

<http://www.matech.co.jp>, email:sales@matech.co.jp